

## سيبكوت WB

طلاء زفتي أساسه ماء، مرن، للحماية والعزل المائي

### مجالات الإستعمال

طلاء زفتي أساسه ماء، مرن، يستعمل للحماية ومنع تسرب الماء على الأسطح وغيرها من المساحات فوق سطح الأرض، أفقية او عمودية. يمكن إستخدامه على خرسانة، زفت، حديد وخشب.

### طريقة الإستعمال

- يجب أن تكون المساحة سليمة (خالية من أية نتوءات، مواد غير ملتصقة جيدا، أماكن تبييض...) ونظيفة (خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، العفن، الصدأ...).
- يجب دهن وجه أساس (سيبكوت WB مخفف بنسبة ٦:١ بماء نظيف) على المساحات المسامية (كالخرسانة).
- يمد سيبكوت WB بواسطة فرشاة أو رول على وجهين أو أكثر. يجب مد الوجه الجديد بإتجاه ٩٠ درجة بالنسبة للوجه السابق، وذلك بعد أن ينشف.
- يصبح سيبكوت WB ناشفاً بعد ٢ - ٤ ساعات من مده (في حرارة معتدلة).

### ملاحظات

- يمكن إستعمال سيبكوت WB على مساحات رطبة، ولكن غير مبللة.
- يجب ترطيب الفرشاة قبل وخلال الإستعمال لتسهيل عملية المد.
- في جو حار وجاف، يجب ترطيب المساحة قبل طلائها بسيبكوت WB لتسهيل عملية المد.

الإستهلاك: ٣ - ٦ م / ٢ / ليتر / وجه.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

### تنبيهات

- يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
- لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
- إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.