

أساس شفاف للمساحات الغير مسامية (مركب واحد)

## مجالات الإستعمال

يستخدم خصيصا كأساس لهايبيرديسمو T على المساحات غير المسامية مثل الزجاج ، بلاط السيراميك والرخام القليل الإمتصاص. يمكن أيضا إستعماله كأساس على المساحات غير المسامية قبل مد أي من مواد هايبيرديسمو الأخرى.

## طريقة الإستعمال

- تحضر المساحة لتكون خالية من أية شوائب (نتوءات، مواد غير ملتصقة جيدا...)، وتنظف لتكون خالية من الأوساخ، الشحوم والزيوت، الغبار...
- يتم ملء أية فراغات بالمواد المناسبة، لتسوية المساحة.
- يمد وجه أساس برايمر T بواسطة قطعة قماش نظيفة مبللة بالمادة. يجب مسح السطح بكمية قليلة من برايمر T وتفادي غمره بكمية كبيرة من المادة أو ترك نقط منها على السطح الممسوح.
- ينتظر فترة ١٠ - ١٥ دقيقة، ثم يمد هايبيرديسمو T.

الإستهلاك: ٥٠ غ / م<sup>٢</sup> كحد أقصى.

التخزين: ١٢ شهرا في مكان جاف وحرارة معتدلة.

## تنبهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهوأة جيداً بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها. في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة التهوية، من الضروري إستعمال مراوح تهوية وكمامات واقية من الغازات. لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.