

أصابع معجونة زفتية، لتعبئة فواصل التمدد الأفقية والعمودية

مجالات الإستعمال

تعبئة فواصل التمدد الأفقية والعمودية في مختلف المساحات الخرسانية (سطوح، شرفات، واجهات، خنادق، قنوات وجسور). تحتوي أصابع شوماستيك-P على ألياف، ريزين ولدائن، وهي ذات درجة ليونة تجعلها قابلة للتمد من دون تسخين.

طريقة الإستعمال

- يجب ان ينظف الفاصل جيداً، ليكون خاليا من الغبار، الشحوم والزيوت، المذيبات، أو أي مادة أخرى قد تؤثر على التصاق المعجونة داخل الفاصل.
- لتحسين قوة التصاق شوماستيك-P داخل الفاصل، يفضل دهن الفاصل بأساس زفتي، والإنتظار ٣ - ٦ ساعات حتى ينشف قبل مدّ المعجونة.
- في حال إستعمال حرّاق لمدّ شوماستيك-P، يذوب غلاف النايلون تلقائياً. في حال إستعمال شوماستيك-P من دون تسخين، يجب وضع إصبع المعجونة في ماء فاتر لبضعة ثوانٍ، مما يجعل نزع الغلاف سهلاً جداً.
- توضع شوماستيك-P داخل الفاصل وتضغط بواسطة الأصابع كي تلتصق جيداً على كل جوانب الفاصل.

الحجم: قطر ٢٥ ملم، طول ٥٠ سنتم.

التخزين: ٩ أشهر محمية من أشعة الشمس والعوامل الجوية.

تنبيهات

يستحسن عدم تعريض الجلد للإحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة